

Maschinenraumnachbildung für Kühn Baureihe 180 / 372

© Daniel Hentschel für www.tt-board.de, V1.1, 21.07.2011



Anleitung:

- 1.) Diese Seite ausdrucken. Dabei darauf achten, dass auf A4 mit genau 100% gedruckt wird. Der schwarze Bereich der Blende muss dabei genau 8 cm lang sein.
- 1.) Einsatz rund um den schwarzen Bereich ausschneiden.
- 2.) Lokgehäuse abnehmen.
- 3.) Einsatz hinter die Fenster stecken, dabei Papier mit in die beiden Haltenasen für die Fenster stecken.
- 4.) Ausrichten, so dass die farbigen Abbildungen gut durch die Fenster sichtbar sind.
- 5.) Lokgehäuse wieder aufsetzen.